

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ ДАННЫХ SQLite

```
using System.Data.SQLite;

string config = "Data Source=materials.db; Version=3;";
using (var connection = new SQLiteConnection(config))
{
    connection.Open();
    // тут запросы
}
```

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ (SQLiteCommand)

SELECT (чтение)

```
string query = "SELECT * FROM table WHERE id = @id";
using (var command = new SQLiteCommand(query, connection))
{
    command.Parameters.AddWithValue("@id", 1);
    using (var reader = command.ExecuteReader())
    {
        while (reader.Read())
        {
            string name = reader.GetString(0);
        }
    }
}
```

INSERT / UPDATE / DELETE

```
string insertQuery = "INSERT INTO table (name) VALUES (@name)";
using (var command = new SQLiteCommand(insertQuery, connection))
{
    command.Parameters.AddWithValue("@name", "Глина");
```

```
command.ExecuteNonQuery();
}
```

Получить 1 значение (ExecuteScalar)

```
var result = command.ExecuteScalar();
int id = Convert.ToInt32(result);
```

JOIN

```
SELECT m.id, t.material_type
FROM materials m
JOIN material_types t ON m.material_type_id = t.id
```

3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТИПОВ + ПРОВЕРКИ

```
// string -> int
if (int.TryParse(textBox1.Text, out int value))
{
   if (value < 0) ...
}

// string -> double
double d = Convert.ToDouble(textBox1.Text);

// null/nycroe
if (string.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text)) { ... }
```

4. ЦИКЛЫ

```
for (int i = 0; i < 10; i++) { }
foreach (var item in list) { }
while (условие) { }</pre>
```

5. WINFORMS: Controls

```
• Controls.Add(элемент) — добавить на форму или панель
```

```
    Controls.Clear() — очистить всё внутри (например, flowLayoutPanel1.Controls.Clear(); )
    AutoSize = true — чтобы подстраивалось по контенту
    Label l = new Label();
    l.Text = "Пример";
    panel.Controls.Add(1);
```

6. ПЕРЕХОД МЕЖДУ ФОРМАМИ

```
// открыть новую форму
var f = new AddForm();
f.ShowDialog(); // ждём, пока закроется

// внутри новой формы
this.DialogResult = DialogResult.OK;
this.Close();
```

7. SQLiteDataAdapter + DataTable

```
var adapter = new SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM table", connection);
DataTable table = new DataTable();
adapter.Fill(table);

comboBox1.DataSource = table;
comboBox1.DisplayMember = "name";
comboBox1.ValueMember = "id";
```

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ В VISUAL STUDIO (БЕЗ ИНЕТА)

```
    Наведи курсор на метод → нажми F1 (если доступно)
    Подсказки появляются при наведении (IntelliSense)
    Используй Ctrl + клик по методу, чтобы перейти к определению
```

9. GIT — ШПАРГАЛКА

```
# инициализация (если надо)
git init

# добавление и коммит
git add .
git commit -m "Добавил код"
git push origin main

# отменить коммит (оставить файлы)
git reset --soft HEAD~1

# удалить файл из коммита (оставить локально)
git rm --cached path/to/file

# удалить файл полностью
git rm path/to/file
```

10. .РУ и .ЕХЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Если речь o .NET (C#):

• Проект автоматически создаёт .exe в /bin/Debug/ после сборки (Ctrl+Shift+B)

Если Python:

- Hyжen pyinstaller, но он не работает без интернета, если не установлен.
- Альтернатива запускать python script.py в командной строке.

Ты справишься. Это не про «знать всё», это про «разобраться вовремя».